

WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKA BATERII

Instrukcja obsługi dla baterii L-ion .

Po otrzymaniu nowej baterii opartej o technologię li-ion lub li-polymer aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie, długość działania oraz jak najdłuższe życie Twojej baterii należy postępować według poniższych kroków.

Każdy akumulator podlega naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania i starzenia. Gwarancja nie obejmuje zmniejszającej się pojemności. Akumulator jest elementem eksploatacyjnym jego sprawność zależy od prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu.

Akumulator do roweru elektrycznego jest podjęty 12 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży.

1. Baterie nie **dopuszczamy do samoistnego rozładowania** . Raz na 1 miesiąc doładowujemy baterie maksymalnie aż ładowarka skończy proces ładowania , pozwoli to na dłuższe działanie baterii i nie zablokowanie baterii przedłuży żywotność baterii .
2. Korzystaj z baterii z aż do momentu gdy urządzenie zasygnalizuje, iż poziom baterii jest niski (standardowo 5-10% naładowania) lub rower nie ma już takiej mocy.
3. Nie pozwól ani nie staraj się umożliwić aby bateria **rozładowała się całkowicie** do zera – może to skutkować uszkodzeniem ogniw i w efekcie całej baterii.
4. Ładuj ładowarką zgodną z parametrami baterii .
5. Po 3-5 cyklach ładowania bateria osiąga pełną sprawność. **WAŻNE:** Każda nowa bateria może sprawić początkowe problemy podczas ładowania. Aparat może źle odczytać status baterii podczas pierwszego cyklu ładowania. Może to spowodować zatrzymanie procesu ładowania po paru minutach. Jeśli tak się stanie należy wyjąć baterię z urządzenia, a następnie rozpocząć nowy cykl ładowania. Brak ładowania baterii jest często spowodowany zużyciem zasilacza/ładowarki. Utrzymanie Twojej nowej baterii: •
6. Rozładuj i naładuj baterię przynajmniej raz na parę tygodni. To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli bateria jest przetrzymywana w aparacie lecz nigdy nie używana, **spowoduje to bardzo szybkie zużycie baterii**. W niektórych przypadkach ciągle ładowanie baterii a nie rozładowywanie jej może spowodować zużycie nowej baterii nawet w przeciągu paru miesięcy.
7. • Jeżeli bateria bądź aparat nie będą używane w przeciągu miesiąca należy usunąć baterię i przechowywać ją naładowaną wcześniej w ponad 50% w chłodnym i suchym miejscu z dala od metalowych przedmiotów. W momencie ponownego użycia baterii należy postępować jak z całkowicie nową baterią (3 cykle ładowania i rozładowywania do 5-10%).
8. **NIE** należy stosować krótkich cykli ładowania – skracają one żywotność baterii. • Dla bezpieczeństwa **NIE NALEŻY** upuszczać baterii , narażać na bardzo wysokie lub niskie temperatury, narażanie na kontakt z ogniem może być przyczyną wybuchu, otwierać baterii, używać baterii do ładowania innego urządzenia niż to dla którego została zaprojektowana. Wszystkie te czynności mogą spowodować zagrożenie.
9. • Po zużyciu baterii należy wrzucić ją do specjalnie oznaczonych pojemników na baterie skąd zostaną przekazane do odzysku – recyklingu.
ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH BATERII DO KOSZA.